



Close pressure regulator, Turn ON compressor and Allow tank to reach maximum pressure.



Attach air hose to regulator outlet.
Adjust regulator knob so outlet pressure is between 70 psi and 120 psi.




Setup Like a Pro


Easy Setup Guide

Projects are easier with **Campbell Hausfeld** products.

Thank you for deciding to purchase a Campbell Hausfeld product. We are dedicated to providing tools that help you to complete your projects **Like a Pro**.



NOTICE: To operate this tool you will need at least a 1 gallon compressor.



© 2010 Campbell Hausfeld/Scott Fetzer

IN730400AV 2/10



Load fasteners. See manual for further information regarding length and type of fasteners.





Load nails into rear slot of magazine. Pull pusher back over nail clip.

Release pusher.



Attach coupler on air hose to nailer inlet.



Cloueuse d'Encadrement Clavadora para Estructuras

CHN70900







Installez comme un professionnel

Guide d'installation facile
Les projets sont plus faciles avec les
produits Campbell Hausfeld.

Merci d'avoir décidé d'acheter un produit Campbell Hausfeld. Nous sommes engagés à fournir des outils pour vous aider à terminer vos projets

Comme un Professionnel.

Ármela como un profesional

Guía de armado fácil

Los proyectos son más fáciles con los productos de **Campbell Hausfeld**.

Gracias por su decisión de comprar un producto Campbell Hausfeld. Estamos comprometidos a proporcionar instrumentos que le ayuden a completar sus proyectos **Como un Profesional**.

IN730400AV 2/10



Fermer le régulateur de pression, mettre le compresseur en marche et laisser le réservoir atteindre la pression maximale.



cierre el regulador de presión, encienda el compresor y deje que el tanque alcance la presión máxima.

AVIS: Pour faire fonctionner cet outil, il faut au moins un compresseur d'au moins 3,79 litres (un gallon).

AVISO: para poner en funcionamiento esta herramienta necesitará un compresor de por lo menos 3,79 L (1 galón).



484 kPa 4,83 bar

Brancher le boyau d'air à la sortie du régulateur. **Ajuster**

le bouton du
régulateur pour
que la pression
de sortie soit
entre 484 à 827

kPa (70 psi à 120 psi)

manguera de aire a la salida del regulador.

Ajuste la perilla reguladora para que la presión de salida sea de entre 4,83 bar y 8,27 bar (70 psi y 120 psi).



Charger les attaches. Consultez le manuel pour d'autre information sur la longueur et le type d'attaches. **Cargue** los sujetadores. Vea el manual para más información sobre la longitud y tipo de sujetadores.





Charger les clous dans la fente arrière du chargeur. Reculer le poussoir sur la pince de clous. Dégager le poussoir

Cargue los calvos en la ranura trasera del cargador. Hale el impulsor hacia atrás sobre el cartucho de clavos. Suelte el impulsor.



Brancher le coupleur sur le boyau d'air à l'entrée de la cloueuse. **Conecte** el acoplador de la manguera de aire a la entrada de la clavadora.



Installez comme un professionnel Ármela como un profesional

CHN70900 — Cloueuse d'encadrement pneumatique CHN70900 — Clavadora Neumática para Estructuras